出力:5V用3A×1ch


雷線は?

アルファ 5V は 1 球当たり 0.015A です。 使用球数の合計 A 以上の電線をご使用ください。 電線は目安として 0.5 mm 電線で 5A まで流せます。

電源は?

アルファ 5V は 1 球当たり 0.18W です。全体の球数を合計して それ以上のW数×1.43以上の電源のW数をご使用ください。

## 1ch 当たり (3A) 最大 200 球まで



⚠ 注意

電源とコントローラはプラス/マイナスを間違えて逆に配線をすると壊れてしまいます。 必ずよくご確認の上、作業をおこなってください。