


電線は？

アルファ 5V は 1 球当たり 0.015A です。使用球数の合計 A 以上の電線をご使用ください。電線は目安として 0.5 mm<sup>2</sup>電線で 5A まで流せます。


電源は？

アルファ 5V は 1 球当たり 0.18W です。全体の球数を合計してそれ以上の W 数 ×1.43 以上の電源の W 数をご使用ください。

1 回路 100 球まで



1ch 当たり (3A) 最大 200 球まで



注意

電源とコントローラはプラス/マイナスを間違えて逆に配線をすると壊れてしまいます。必ずよくご確認の上、作業をおこなってください。